

MENTEM ALIT ET EXCOLIT



K.K. HOFBIBLIOTHEK ÖSTERR. NATIONALBIBLIOTHEK

73.M.340



Practische Unleitung

auf

Mas zu ätzen.

Bon

P. Leopold Smitt,

Mitgliebe bes Ciftercienfer = Stiftes Schlierbach in Defterreich ob ber Enns.

WIEN.

In der J. Beck'ichen Universitäts = Buchhandlung. 1832.



Vorerinnerung.

Dbichon über Mahleren, Kupferstecherkunft und Lithographie in unsern Tagen so viele, und unter biefen recht gehaltvolle Schriften ans Licht getresten sind, so besigen wir meines Wiffens boch noch keine, die die Kunst: auf Glas zu äten, sich ausschließlich zum Gegenstande gewählt hätte.

Wir finden zwar in bem, von dem verdienst. vollen herrn v. Prechtl, Director des f. f. pos lytechnischen Institutes in Wien, herausgegebesnen Schriften, ferners in den über Chemie ersschienenen Werken eines Meißner, Scholz, Karmarsch und Anderer, Winke, die sich auf bas Aegen auf Glas beziehen, nicht aber eine ausführliche Anleitung auf Glas zu

agen, bie auch nie in ber Absicht ihrer Schriften liegen konnte.

Da ich als großer Berehrer aller Zweige ber Naturwissenschaften vollkommen überzeugt seyn zu dürfen glaube, daß diese Kunst allen Freunzben des Naturstudiums einen wesentlichen Nugen leiste, indem sie dadurch in Stand gesetzt werden, manchen zu ihren Forschungen und Beobachtunz gen unumgänglich nöthigen Apparat sich selbst, und nach Bunsch zu versertigen; so wagte ich es, alle in diese Kunst einschlagenden Fingerzeige zu sammeln, und nebst diesen meine durch mehrzsährige Bersuche erlangten Ersahrungen hiemit in gegenwärtiger kleiner Schrift ans Licht treten zu lassen, und auf diese Weise mein Scherslein zur Beförderung der Kunst und Wissenschaft beyzzutragen.

Schlierbach, im December 1880.

L. A. Schmid.

Einleitung.

Ueber sicht ber ganzen Runst überhaupt.

Da biefe Schrift vorzüglich für angehende Liebhaber der Aegkunft auf Glas bestimmt ist, so will ich vorstäufig einen Begriff von dem ganzen Geschäfte überhaupt aufstellen, bevor ich mich auf die einzelnen Theile einslasse.

Unter ber Runft: auf Glas zu agen, versteht man bie Runft: mittelft eines scharfen einbeißenden (agenden) Mittels auf die Oberflache bes Glases eine bleibende Zeichnung hervorzubringen.

Ein vollkommen gereinigtes Glas wird mit einem gewiffen Grunde überzogen, auf diesen die Zeichnung gebracht, und nach den Linien derselben mit einer Nadel der Grund bis auf bas Glas hinweggenommen, bamit nur diese entblößten Stellen von dem Aegmittel angezgriffen werden. Dieses Geschäft nennt man das Rabiren.

Diefe vom Grunde entblofte Zeichnung aber ber Birfung bes Mehmittels aussehen, heißt bas Megen,

Gefter Abschnitt.

Won ben zum Aegen gehörigen Mates rialien und Werkzeugen.

6. 1.

Bon bem Meggrunbe.

Da nur bie beliebige Zeichnung, nicht aber die gange Flace bes Glafes ber Wirkung bes Uehmittels ausgesett werben foll, so ift es nothwendig, jene Stellen, welche von bem Nehmittel verschont bleiben sollen, mit einem schügenden Ueberzuge zu versehen, und biefer heißt ber Netgrund.

Der Aeggrund, beffen ich mich bisher mit dem beften Erfolge bedient habe, ift eine Mifchung aus

2 Both weißem Bachse,

2 » Mastir,

1 » Usphalt.

3d bereite folden auf folgende Beife:

Buerst stoße ich in einem Morfel ben Maftir und Usphalt, jedes besonders, sehr fein. Alsdann setze ich einen neuen wohlglasirten Topf auf ein mäßiges Kohlenfeuer, und werfe ben Usphalt hinein. — Go wie er zu schmelzen beginnt, fange ich an, solchen mit einem hölzernen Stäbchen wohl umzurühren.

Godann fete ich auch ten Maftix nach und nach, und

in kleinen Portionen dem geschmolzenen Usphalte gu, und rühre bendes wohl um, bis alles wohl geschmolzen ift.

Ift bie gangliche Schmelzung und Vereinigung biefer Ingredienzien erfolgt, so ichutte ich nun bas vorher klein geschabte Wache in bie schmelzende Maffe, und ruhre nun ununterbrochen bas Gange fleißig um.

Da biese Masse sehr gerne in die Hohe steigt, so ist viel Behutsamkeit nothwendig, und ich wähle in dieser Hinsicht bas Gefäß immer größer, als es die sämmtlichen Ingredienzien erfordern. So wie ich derselben Aussteigen bemerke, hebe ich das Gefäß von dem Rohlseuer ab, und setze es auf eine schon in Bereitschaft stehende kalte Steinsplatte, wodurch die Masse beh beständigem Umrühren sich bald wieder setzt. — Uebersieht man dieß, und es kommt nur ein Tropsen davon in die Rohlen, so kann in einem Augenblicke das ganze Gefäß in Flammen gerathen, und besonders wenn die Bereitung des Aeggrundes in einem Zimmer vorgenommen würde, großes Unglückbaraus erfolgen. Ich psiege daher dieses Geschäft immer im Fregen vorzunehmen.

So wie man beym Umrühren findet, daß das Gange wohl zergangen ift, und sich keine Klumpchen mehr barin befinden, so ift der Aleggrund durchgekocht, und man läßt ibn bann etwas abkühlen.

Vorher halte ich mir eine Rolle von geglättetem Papiere in Form einer Gelbrolle, und vom Durchmeffer
eines Gulbenftuckes, in Bereitschaft, gieße bie ganze
Maffe langsam und vorsichtig hinein, und bemühe mich,
baß dasjenige, was sich durch das Stehen zu Boben gefest hat, in dem Gefäße zuruck bleibe. Da biefer Bobenfaß niemals ganz rein ift, so ift es beffer, denselben

wegzuwerfen, als in Gefahr zu tommen, den gangen Aefgrund zu verderben.

Ift der Aeggrund in der Papierrolle vollfommen falt geworden, fo bereite ich ibn auf folgende Art jum Gesbrauche ju:

Sch nehme jene Seite ber Rolle, wo ich den Grund bineingoß, mache mit einem scharfen Federmesser einen guten Zoll breit einen subtilen ringförmigen Schnitt um solche herum, und ziehe das losgeschnittene Papier davon vollkommen ab. — Alsbann nehme ich ein Stück guten und bichten Tasset, ziehe solchen darüber, und binde ihn am Ende fest. Dichter Tasset ist unumgänglich nothwendig, weil sich der Letzgrund durch selben durchziehen muß, und man ben dunnem in Gefahr käme, daß solcher bald beschädigt wurde, und das allenfalls im Grunde besindliche auf die Glasplatte käme.

Obwohl ich glaube, mich beutlich und bestimmt genug erklart zu haben, fo finde ich boch noch Etwas zu wiederholen fur nothwendig, ba ben beffen Unterlaffung bie gange Arbeit verloren mare.

- 1. Daß man bas Rohlenfeuer nicht ju fart mache, inbem fonft fammtliche Ingredienzien verbrannt werden wurden;
- 2. baß man fo lange ununterbrochen umrühre, bis bas Gange vollkommen geschmolgen ift.
- 3. baß ber fertige Meggrund forgfaltig von allem Schnuge, Sanbeschweiß und Staube rein erhalten werbe.

Das Einwiekeln in geglättetes Papier ift baber wirtlich teine Nebensache, weil dem Hetgrunde nichts ichatlicher ift, als Staub und Schweiß ber Sande. Da man nun diesen Aeggrund sehr aft gebraucht, so murde folder zuleht ganz von Schmut überzogen, und vollkommen unbrauchbar werden.

(In Fig. 1 ift ber Aeggrund binfichtlich feiner Form deutlich abgebilbet.)

G. 2.

Bon ber Erwärmungsplatte (Fig. 2.).

Da ber Aeggrund auf warmes Glas aufgetragen werben muß, bas Erhigen bes Glases aber auf freper Gluth mit Gefahr bes Zerspringens verbunden ift, so verfahre ich, um biese Gefahr zu beseitigen, auf folgende Weise:

Ich nehme eine Platte von unverginntem Eifenbleche von ungefähr 9 Boll länge und 6 Boll Breite, beren Rand auf allen vier Seiten beyläufig 1 Boll hoch, gleich einer Bange aufgebogen ist, und fülle sie mit sehr feinem, durchgesiehtem weißem Sande, der aber vorher durch hilfe bes Feuers durch und burch wohl getrocknet sepn muß. — Auf die wohlgeebnete Fläche des Sandeslege ich die Glasplatte, die zu grundirende Seite derselben auswärts gekehrt, und bringe diese ganze Borrichtung sodann auf eine Rohlenpfanne mit nicht zu heftiger Gluth.

Auf diese Beise wird das Glas nach und nach, und jugleich gleichformig erwarmt.

Wenn der in Anwendung zu bringende Cand nicht vollkommen trocken ift, und nur den mindesten Grad von Feuchtigkeit besit, so geschieht es sehr oft, daß sich ander, den Sand berührenden Fläche des Glases kleine Tröpfchen zu zeigen anfangen, die das Zerspringen des Glases unvermeidlich zur Folge hatten. — In diesem Falle muß man die Glasplatte unverzüglich vom Sande

nehmen, mit einem warmen, trockenen, wollenen, reinen Lappen abreiben, und erst bann wieder auf ben Sand bringen, wenn dieser nicht die mindeste Spur mehr von Dampsen zeigt, welches man am leichtesten durch ein anderes Stück Glas, an dem nichts gelegen ist, und das man zur Probe auf den Sand legt, ersahren kann. — Bugleich muß ich auch bemerken, daß es rathsam ist, die Glasplatte, bevor man sie auf den Sand bringt, mit einem reinen, etwas erwärmten wollenen Lappen wohl abzureiben, und durch diese Reibung einiger Maßen zu erwärmen. — Ueberdieß hüthe man sich, die zu erwärmende Platte mit kalter Luft oder seuchtem Hauche in Verührung zu bringen. Man nimmt daher das ganze Geschäft am sichersten in einem warmen Zimmer vor.

S. 3.

Bion bem Sampon ober Supfballen (Fig. 3.).

Eine gleichförmige Bertheilung des Aletgrundes ist eine unerläßliche Bedingung zum vollfommenen Gelingen der Radirung sowohl als der Aegung. Ich bediente mich anfänglich der Fahne einer Taubenfeder, um den Grund gleichförmig auszubreiten, da aber diese meinen Bunschen nie vollfommen entsprach, so nahm ich meine Zuflucht zu dem Tampon oder Tupfballen, den ich zufälliger Beise bei einem Kupferstecher kennen zu lernen Gelegenbeit hatte, und fand denselben meinen Abssichten ganz entsprechend.

Diefer Sampon nun ift nichts anderes, als ein mit Baumwolle ausgestopfter Ballen von ftarkem, bichtem Taffet, in der Form eines Buchbruckerballens. Bu diefem Tampon muß man fehr bichten und guten Taffet

nehmen, weil man ben bunnem in Gefahr tame, bag fich fleine Faserchen von ber Baumwolle burch benfelben gieben konnten, und baburch ber aufgetragene Mengrund felbst ganglich verborben murbe.

Wenn man biefem Tampon bie Grofe von zwen Boll im Durchmeffer gibt, fo hat er gerabe bie rechte Grofe.

S. 4.

Bon ber Bachefadel (Fig. 4.).

Diese Bachsfackel, womit ber Aeggrund eingeschmargt wird, ift febr einfach, und man bereitet fie auf folgenbe Urt:

Man löset einen Wachsstock von 1/4 Pfund im Gewichte ganz auf, schlägt ihn mehrfach zusammen, und
erhalt auf diese Urt eine lange und gleiche Fackel von
mehreren Wachsterzen, steckt eine runde Scheibe von
sogenannten Kartenspänen über dieselbe, und bindet solche
unter berselben mit Vindfaden fest. Man erhält hiedurch den Vortheil, daß die Hand während dem Einschwärzen des Aekgrundes vor dem herabtröpfelnden heiben Wachse geschützt wird.

6. 5.

Bon ben Rabirnabeln (Fig. 5.).

Bum Rabiren bedient man fich gewöhnlich guter und echter englischer Rahnabeln von verschiedener Starte, welche man in 4-5 goll lange Hefte, von ber Dice eines mittelmößigen Bleystiftes, ftedet.

Diefe Nabeln leiften allerdings febr gute Dienfte, nur muffen fie fo in die Sefte befestiget werben, daß fie fich wahrend ber Arbeit nicht fowingen, b. b .: fich nicht bogenartig frummen, und wieder in ihre gerade Lage jurudfehren.

Sollen biefe Nadeln bazu bienen, um breite, fraftige Linien ober Schraffirungen bamit hervor zu bringen, fo muß ihre Spige fo abgeschliffen werden, bag ihre burch bas Schleifen entstandene Flace eine schräge stehenbe Elipse bilbet.

Sehr gute Dienste leisten fur manche Manieren bes Rabirens auch jene Nabeln, bie ben ben Uhrmachern unter bem Nahmen: Erweiterungsbohrer ober Reibahlen bekannt sind.

Will man fich bergleichen Rabirnabeln felbft in Bolk faffen , fo muß man fich vom Tifchler verschiedene Stude 3metichkenholt, ungefahr in ber lange von 5 Boll (gang fo wie biejenigen, beren fich bie Blenftiftmacher bedienen, nur mit bem Unterschiebe, bag biefe gang glatt find , und feine Rinne baben) vorratbig machen laffen. Mun werben immer zwen und zwen Stude Solz, welche gang auf einander paffen muffen, mit Leim beftrichen, und die ftablerne Rabel fo bagwischen gelegt, bag beren Spige nur um etwas weniges vor bem Solze bervorftebe; alsbann werben bie benben Bolger burch Schrauben fo fest als möglich jufammengepreßt, bamit die Rabeln fich felbft gang in bas Soly bineinbruden, und gleichsam wie bineingewachsen find. Gind fie voultommen trocken, fo wird ihnen mittelft eines Sobels die Form und Dicke eines mittelmäßigen Blenftiftes gegeben.

Da diese Urt Radirnadeln nicht weit aus bem Holze hervorragen, und vollkommen in demselben eingeprest find, so konnen sie sich niemals schwingen.

Bon bem Gasentwidelungs. Befaße (Fig. 6.).

Da das fluffpathsaure Gas, beffen man sich jum Aegen auf Glas bedient, glaferne ober andere Gefage in furzer Zeit unbrauchbar machen murbe, so bediene ich mich jur Entwickelung besselben eines blevernen Gefages.

Das Untertheil desfelben hat 21/2 Boll im Durchmeffer, und eben fo viel Sobe. Unf diefes paßt ein bleperner Sturz von der Form eines abgestutten Regels, und bep- laufig 3 Boll senkrechter Sobe, ber oben eine Deffnung von 1/2 Boll im Durchmeffer hat, und mit einem baraufpaffenben, ebenfalls blevernen Deckel geschloffen werden kann.

In bem Untertheile entwickeln fich die agenden Dampfe, fteigen burch die kegelformige Sturgrobre auf, und ftromen durch beren obere Mundung auf die zu agende Flace bes Glafes.

So oft diefer Upparat auf die Gluth gefest wird, muß die obere Mundung der kegelformigen Sturgröhre mit dem dareinpaffenden Deckel verschloffen, bem Einsehen in den Zegkaften aber wieder geöffnet werden.

§. 7.

Bon bem Megfaften (Fig. 7 a.).

Da die fluffpathsauren Dampfe nicht nur nicht athembar, sondern im Gegentheile fur die Lunge hochst nachtheilig sind, so ist es rathsam, ben der Entwickelung biefer Dampfe sowohl, als ben ihrer Unwendung zum Alegen die außerste Borsicht anzuwenden, um von denfelben nichts einzuathmen.

Bu diesem Bebufe bebient man fich am ficherften einer Borrichtung, die ich ben Met taften nenne.

Diefer Aeteaften hat 6 Boll Lange, eben fo viel Breite, und 7 Boll inwendige Tiefe, damit das Gasentwickelungs-Gefaß bequem darin fteben fann, ohne mit feiner oberen Mundung die auf dem Schubrahmen liegende Glasplatte zu berühren.

Der bewegliche Schubrahmen bes Megkaftens hat an ben unterften Kanten seiner Innenseite einen beplaufig 1/4 Boll an allen Seiten hervorstehenden Rand, auf welschen ein, die ganze innere Deffnung des Rahmens genau ausfüllendes Stück dicker grauer (oder noch besser weißer) Pappe eingepaßt wird, in welcher eine etwas kleinere (als die Größe der zu agenden Platte) langlich vierectige Deffnung ausgeschnitten ift, und worauf das zu agende Glas gelegt wird. (Fig. 7, b.)

Da die Größe des zu agenden Glases fehr verschieden fenn kann, so muß man, wie von selbst einleuchtet, entweder mehrere Stude Pappe mit verschiedenen Deffnungen vorrathig haben, oder im Nothfalle die größte Deffnung der in den Schubrahmen paffenden Pappe so weit genau bedecken, als es die Größe des zu agenden Gegenstandes fur jeden einzelnen Fall erheischt.

Um nach und nach alle Stellen des zu ägenden Gegenstandes unmittelbar mit dem aus der oberen Munbung des Gasentwickelungs-Gefäßes ausströmenden Dampfen in Berührung zu bringen, und dadurch die Uetung
um so gewisser und gleichförmiger zu erzielen; ist der Rahmen in den, in den Längsseiten des Uegkastens eingestoßenen Nieten zum Berschieben eingerichtet, und muß
daher drepmahl so lang als der Kasten, mithin 18 Zoll
lang senn, damit er auf benden Seiten des Kastens hinausgeschoben werden könne. Ueberdieß gehort ju biesem Aegkaften noch ein Stuck Pappe, bas als Deckel bient, um die Deffnung bes Rahmens gang verschließen, und die flußspathsauren Dampfe, wenn es nothig ift, einsperren ju konnen.

Daß alles genau ichließen, und baber vom Tifchler fleißig gearbeitet fenn muffe, bamit biefer Kaften ben Lungen jenen Schutz gewähre, zu bem er vorhanden ift, versteht sich von felbit.

Um sichersten ift es, bas ganze Zeggeschäft an ber frenen Luft vorzunehmen. Die baben nothigen Borsichtsregeln werden ben dem Paragraphe vom Zegen angegeben werden.

Zwegter Abschnitt.

Bon dem zu bearbeitenden Materiale und ber Behanblung desfelben.

Da bas Gelingen bes Megens auf Glas nicht bloß von ber richtigen technischen Behandlung, sondern vorzüglich und größten Theils auch von der Güte des zu bearbeitenden Materiales bedingt wird, so ist es keineswegs gleichgiltig, welches Glas man zur Megung bestimmen will.

S. 1. Bahl bes Glafes.

Ben ber Bahl bes ber Aegung zu unterziehenden Glafes hat man hauptsächlich auf folgende unerläßliche Eigenschaften Rudficht zu nehmen, und zwar

1. baß bas Glas eine gang ebene (b. i.: eine weber mit Erhöhungen noch Bertiefungen versebene Oberflache besite;

- 2. bas felbes nicht ju hart ober fprobe fen, fonbern einen gewiffen Grad von Beichheit befite;
- 3. baß basfelbe auf feiner gangen Flache und in feiner gangen Maffe fren fen von allen Mangeln; als z. B.: Luftblafen, Striemen, Abern u. bgl., und überall gleichen Grad von Durchsichtigkeit habe.

Alle biese Eigenschaften sind unumgänglich nothwenbig. Denn, mangelt die erste Eigenschaft, so fann bas
Glas nicht vollkommen gleich grundirt werden, und auch
bie Zeichnung nicht ganz richtig gelingen; in Ermanglung der zwenten Eigenschaft ist beym Negen selbst ein
unangenehmes Ausbleiben, oder doch wenigstens mangelhaftes Hervortreten mancher Linien und Parthien der
Zeichnung sehr oft die Folge; so wie, wenn die britte
Eigenschaft mangelt, die gecite Zeichnung durch die im
Glase befindlichen Blasen, Striemen, Abern u. bgl. ente
stellt, oder ganz und gar unbrauchbar gemacht wird.

Ich mable mir baber bas Spiegelglas, und vorzugsweise bas venetianische, welches gewöhnlich alle erforderlichen Eigenschaften in fich vereinigt.

S. 2.

Won bem Auftrage bes Aeggrundes ober ber Grundirung bes Glafes.

Bevor man jum Auftrage bes Aleggrundes ichreitet, ift es nothig, bem Glase vorher noch die Eigenschaft ber erforderlichen Reinheit zu geben; d. h.: selbes von allem Tette oder anderem Schmuge zu befreyen.

Man bereitet sich zu biesem Zwecke eine gefättigte Auflösung von kohlenfaurem Kali in gemeinem bestillirten, oder auch wohl in reinem Regenwasser. Mit einem

in diese Lösung getauchten, reinen, leinenen Lappen überreibe man das Glas auf benden Seiten recht sorgsfältig, spule es mit reinem Wasser ab, und übergebe es, nachdem es vor Staub verwahrt, getrocknet ift, dann noch mit einem mit Kreibe überriebenen wollenen Lappen, und reinige es zulett von dem etwa noch anhängenden Kreibestaub mittelst Löschpapier.

Nach diefer vorausgegangenen Reinigung bes Glafes fdreitet man nun gur Grundirung besfelben.

Um der Glastafel jenen Grad von Sige zu geben, ber zum Schmelzen des Aeggrundes erforderlich ift, legt man felbes unter Beobachtung der (S. 2) beschriebenen Borsicht auf die Erwärmungsplatte, und bringt sie auf oben (S. 2) angezeigte Urt auf die Gluth, auf welcher man sie so lange läßt, dis eine zur Probe am Nande des Glases gemachte Berührung mit dem Aeggrunde, densels ben sogleich zum Schmelzen bringt.

Hat das Glas den gehörigen Grad von hite, so wird es behutsam, ohne selbes etwa mit Sand zu bestauben, vom heißen Sande abgehoben; auf eine aus mehreren Bogen Löschpapier bestehende weiche Unterlage gelegt, und mit dem Aetzrunde bestrichen, indem man mit selbem ganz leicht auf der ganzen Fläche des Glases so darüber hin und her fahrt, daß der Aetzrund durch ben Taffet gleichförmig ausschmilzt, und gleich bandförmigen Streifen genau an einander zu liegen komme.

Da ein gleichförmiger nicht zu bider Auftrag bes Aeggrundes zum Gelingen bes Aeggeschaftes nothwendig ift, so muß man zu biesem Zwede sich des Lampons (S. 3, Fig. 3) bedienen.

Man betupft nahmlich, wenn ber Meggrund auf bem

Glafe noch im fluffigen Zustande ift, die Glassiache mit bem Tampon gang gelinde nach allen Richtungen so lange, bis der leggrund an allen Stellen gleichförmig vertheilt ift; sodann läßt man die grundirte Platte langsam erkalten.

Bur angehende Liebhaber finde ich nothwendig, folgenbe Unmerkungen gu machen :

So fehr Reinlichkeit ben jedem Geschäfte zu empfehlen ift, um so nothwendiger ift solche beym Auftragen bes Aeggrundes. Jedes Stäubchen bringt Nachtheil; noch mehr aber, wenn etwas Dehlichtes oder Fettes auf der Glasvlatte zuruckbleiben sollte. — Dieß entdeckt sich sehr leicht, wenn die Platte vollkommen erkaltet ift; und es ift das Beste, in diesem Falle den Aeggrund lieber sogleich wieder abzunchmen, und aufs Neue zu grundiren, als sich der Gefahr einer vergeblichen Aegung auszusenen.

Ich mable baber zu biefer Arbeit einen Ort, wo alle stauberregenden Sachen entfernt find, und ich allein und ungeftort bin.

Bahrend bes Grundirens felbit huthe man fich, bie Thuren oder Fenster zu öffnen, eben so fehr vor Umbergeben im Zimmer, ba von biefen Bewegungen sehr leicht die feine Usche ber Roblenpfanne in die Höhe fliegt, und sich auf die Platte lagert.

Bum Grundfren muß man fich eines gelinden Kohlenfeuers bedienen, indem fonft der Meggrund verbrennen murbe.

Sollte dieß etwa ben dem erften Berfuche Statt finben, fo gibt es auch bier Merkmable, folches zeitlich au entbeden.

Benn namlich ber Hetigrund auf die erhite Glas-

platte kommt, und kleine Blaschen bildet, oder wenn man mit selbem auf dem Glase bin und ber fahrt, ein Bischen oder Knistern hören läßt, so ist folder ichon versbrannt. — Barbe man bennoch auf dieser Platte fortarbeiten, so wurde ben ber Aegung selbst der Grund hin und wieder aufgehoben, und folglich die ganze Arbeit versdorben werden.

Brachte man ben Aleggrund ju bid auf bie Platte, fo murbe folder bem fregen Rabiren hinderlich fenn.

Daß bas zu beiße Grundiren ichablich fen, habe ich oben gemelbet; aber auch im entgegengesetten Falle, wenn man das Glas zu kalt werden läßt, kann ber Liebhaber fehlen, weil er in diesem letteren Falle Gefahr läuft, mit dem Tampon den Grund von der Platte loszuheben.

Diesem ist aber sehr leicht auszuweichen. So wie man nähmlich den Grund flüchtig und gleich über die Glassplatte gebracht hat, und solcher hell und durchsichtig ersscheint*), so hebt man die Platte vom Rohlseuer ab, und fängt an, dieselbe mit dem Tampon zu betupfen. So wie man bemerkt, daß der Grund seine helle Durchssichtigkeit verliert, so weiß man auch, daß dieser zu erskalten anfange. Man bringt also die Platte wieder über die Gluth, bis jener wieder ganz durchsichtig erscheint. Ulsbann kann man selbe wieder abnehmen, und mit dem Tampon vollends gleich machen.

Auf diese Art kann man die größte Gladplatte auf bas ichonfte grundiren, und man barf fie feche bis fieben Mahl auf bas Feuer bringen, und wieder abnehmen,

^{*)} Gin ficherer Beweis, baß folder volltommen gefchmels' gen ift.

ohne befurchten ju muffen, baf ber Grund Schaben leiben ober verbrennen fonnte.

Maguftartes Aufbruden mit dem Sampon murbe mehr fchaben als nugen.

Zeigen sich nach bem Erkalten der Platte in der gegen das Tageslicht gehaltenen grundirten Fläche feine schlangenförmige oder gekräuselte belle Linien, so ift dieß ein Beweis einer ganz mißlungenen Grundirung, und es bleibt kein anderes Mittel übrig, als den ganzen Grund wieder vom Glase abzunehmen, die Glasplatte vollkommen zu reinigen, und neuerdings zu grundiren. Ausbessern läßt sich eine fehlerhafte Grundirung nicht, weil der bereits festhaftende Grund benm abermahligen Nachtragen eines neuen Grundes auf die fehlerhaften Stellen nur zu leicht verbrannt wird, und dann entweder abspringt, oder wenn auch dieß nicht geschähe, doch wenigstens die fehlerhaften Stellen vor dem Einwirken des Aesmittels nicht schütt.

Ueberhaupt ift bas Grundiren ein Gefchaft, ju beffen Gelingen viel Umficht und Gebuld erfordert wirb.

g. 3.

Bon bem Ginfdmargen bes Grunbes.

Ift ber Auftrag bes Aletzgrundes gelungen, und letzterer bereits erkaltet, so muß bemselben, Behufes ber barauf zu bringenden Zeichnung, eine Farbe gegeben werden, die ihrem Zwecke um so mehr entspricht, je inniger sie dem Grunde vereinigt ift.

Dieß findet vollkommen Statt ben bem Ginschwarzen bes Grundes, welches auf folgende Beife vorgenommen wird:

Man nimmt die grundirte und bereits erkaltete Glasplatte, halt fie mit ihrer grundirten Seite unterwarts schräge gegen eine Wand, und berauchert fie mit der Bachsfackel (§. 4, Fig. 4), indem man lettere fo bin und ber führet, daß die Spige der Flamme schief gegen die grundirte Flache anschlägt, durch ihre hitze ben Leggrund etwas erweichet, und der Nauch sich mit dem erweichten Grunde vereiniget.

Diefes Einschwarzen muß mit eben fo viel Benauigfeit vorgenommen werden, als bas Grundiren felbft. Unvorsichtigfeit benm Einschwarzen fann leicht ben Berluft der übrigens gut grundirten Platte gur Rolge baben. - Man buthe fich baber, die Klammenfvife ber Bachsfactel ju lange an eine und biefelbe Stelle bes Grundes anschlagen; oder diefelbe unverrückt auf ben Grund einwirken ju laffen. Die Bachsfackel muß baber immer in Bewegung fenn, und barf nie gu febr von der Platte entfernt gehalten werben, weil fonft bie Sige ber Flammenfpige ju beftig auf ben Grund einwirten murbe. - Go wie es benm Grundiren nothmenbig mar, ben Meggrund fo auf ber Platte berumzuführen, daß berfelbe benm Musichmelgen burch ben Saffet bandfor= mig an einander ju liegen fam; eben fo ift bieß auch ben Führung ber Bachsfackel nothwendig, bamit bie Ginfcmarzung gleichformig werbe.

Zeigt die Platte nach bem Einschwärzen überall gleiche Schwärze und einen gleichformigen gewiffen Glang, fo ift die Urbeit gelungen.

Beigen fich aber bie und ba matte Stellen, bie, wenn man fie mit ber Fingerfpige berührt, bieselbe schwarien, so ift bieß ein Beweis, baß fich ber Rauch mit bem Grunde nicht vereinigt habe; und es ift bie Arbeit bes Einschwärzens und Grundirens vergeblich, und baber wieder von Neuem vorzunehmen.

Ist aber bas Einschwärzen gelungen, so lehnt man bie Platte an einen kublen Ort, boch so, bag bie eingeschwärzte Seite gegen die Mauer zu steben komme, und läßt folche so lange in dieser Lage, bis fie vollkommen erkaltet ist.

S. 4.

Bon bem Uebertrage ber Beichnung auf bas Glas.

Wenn die grundirte und eingeschwärzte Platte erkaltet ift, so muß die Zeichnung auf felbe übertragen werben, woben ich folgendergestalt verfahre:

Ich lege bie vorher ichon auf Belin = Zeichenpapier vollkommen ausgeführte Zeichnung auf ein Reifbret von Lindenholz, und über biefelbe ein Blatt fogenanntes Stroppapier, und kopire diefelbe mittelft einer Rabenfeber und eines Tufches.

Daß man alles, was Umriß heißt, durchzeichnen muffe, versteht sich von selbst. Es ift aber auch ausgemacht richtig, daß es nicht gut ift, alle nur möglichen Rleinigkeiten durchzuzeichnen, weil man in diesem Falle eine außerst verworrene Zeichnung erhalten wurde, und durch die zu häusigen durchgezeichneten Rleinigkeiten öfters die Hauptumriffe verloren giengen. Die Uebung muß hier am besten lehren, wie viel man in der Sache zu thun hat.

Ift nun die Durchzeichnung vollendet, fo nehme ich bie nunmehr auf Strohpapier befindliche Kopie von der Original-Beichnung ab, reibe fie auf ihrer Rudfeite mie feinem Binnober mittelft roher Baumwolle ein, und blafe ben überfluffigen Staub weg.

Nun befestige ich die Kopie, ihre geröthete Seite unterwärts gekehrt, auf dem eingeschwärzten Grunde mit Klebwachs, und übergebe alle Linien der Kopie mit einer feinen, aber durch den Gebrauch bereits etwas stumpf gewordenen englischen Nadel ganz gelinde aufdrückend, woburch die Zeichnung auf dem schwarzen Grunde roth dargestellt wird.

Sind alle Linien, oder doch wenigstens bie Sauptumriffe ber Kopie auf ben schwarzen Grund übertragen, fo wird bie Ropie behutsam von bem Grunde abgenommen.

Run schreitet man ju bem eigentlichen Rabiren. Man fährt nähmlich alle auf bem schwarzen Grunde befindlichen rothen Linien mittelst einer scharfen, gut zugeschliffenen Rabel burch ben Grund bis auf bas Glas nach. Die Details ber Zeichnung muffen aber von freper Hand ausgeführt werden, zu beren Darstellung man sich nach Erforderniß bes Gegenstandes bald feinerer, balb stärkerer Nabeln bedient. Daß bier ber eigene gute Geschmack und die Uebung das Meiste thun muffen, und sich talles beschreiben lasse, wird jeder Liebhaber und Kunkter selbst einseben.

Um sich ju überzengen, ob die Nadel durch den Grund bis auf das Glas gedrungen habe, ift es gut, die grundirte Pkatte von sich hinweg schräg aufwärts, und unter ihre Unterseite ein Blatt weißes Papier zu legen, welches sogleich, wenn die Nadel den Grund bis auf das Glas eingeschnitten hat, durch die Linien hindurchscheint. — Nuch muß man den Grund öftere mit einem trockenen, großen Haarpinsel von dem etwa darauf gefallenen Staube reinigen.

In hinficht bes Uebertrages ber Zeichnung auf bas Glas, finde ich noch Folgendes zu bemerken fur nothig:

- 1. Da eine zu ftarke Radel die Umriffe zu dick auf die Platte bringen murbe, so muß man fich jederzeit ber feinsten bedienen, die aber nicht im Mindesten icharf oder schneibend senn barf, weil sonft bas ohnebin zarte Strohpapier nur gar zu leicht beschäbiget wurde *).
- 2. So wie man mit der Nadel alle Linien ber Ropie überfahren hat, kann man wohl die Ropie von dem Grunde abnehmen. Angehenden Liebhabern rathe ich jedoch, bis fie mehr Uebung erlangt haben, auch hier nichts übereilend vorzunehmen, da es leicht geschen kann, daß oft ganze Parthien der Zeichenung wären vergeffen worden.

Dieß kann aber auf folgende Urt leicht vermieben werben :

Wenn man nahmlich fertig zu fepn glanbt, so hebe man die geröthete Kopie behutsam bis etwa zur Halfte von unten hinauf, von dem Grund los, und sehe nach, ob etwas vergeffen worden sep. Findet sich welches, so lege man die Kopie wieder behutsam auf den Grund nieder, befestige sie wieder, und hole das Vergessene nach. It dieß geschehen, so macht man es eben so mit der oberen Halfte. — Daß man mit der Nadel etwas gelinde aufdrücken muffe, ist schon oben gesagt worden.

^{*)} Diefe Scharfe ober Schneibe fann man ben Rabirnabeln nehmen, indem man felbe auf einem Stüdchen Glafe fo lange auf allen Seiten abzieht, bie fie volltommen glatt find. Mit Rabeln biefer Urt fann man gang leicht und ficher burchzeichnen.

Dieses Durchzeichnen findet nur ben Gegenständen, bie mehr unter die frepe handzeichnung gehören, keinese wegs aber ben solchen Statt, ben benen eine bestimmte Größe oder Dimension die hauptsache ist *). Wollte man ben dergleichen Gegenständen sich ebenfalls des Rothdurchzeichnens bedienen, so wurde unfehlbar die besabsichtigte Genauigkeit nicht erreicht werden. Die auf dem schwarzen Grunde roth dargestellten Linien sind nähmlich niemahls so scharf, daß sie mit aller gehörigen Genauigkeit durch den Grund auf das Glas gebracht werden könnten **). Man muß also hier, um die möglichste Genauigkeit zu erzielen, auf andere Weise zu Werke geben.

3. B.: ich follte fur bas in ber Unmerkung angegebene Fernrohr bas Mikrometer verfertigen, so gehe ich folgender Beise zu Berke (Fig. 8):

1. Biebe ich auf ftartem Beichen-Belinpapier bie Linie HII, und errichte auf berfelben Die fenfrechte EE.

2. Erage ich die (fur ben Sonnen = Durchmeffer = 32%. 2") durch Berechnung gefundene Grofe = 2,68 Parif. Linien von bem Durchschnittspuncte & fowohl

^{*) 3.} B. ben Scalen , Mifrometern u. bgl.

^{**)} Wollte man 3. B. für ein Fernrohr von 24 3oll Foscalbiftang ein Mikrometer versertigen, bas genau ben
Durchmesser ber Sonne [in ihr mittleren Entfernung von
ber Erbe (32.' 2")] fassen sollte, und mittelst Durchzeichnung auf bas Glas bringen, und man fehlte benm
Anlegen bes Lineales an die rothe Linie nur um ben hunbertsten Theil einer Pariser Linie, so würde dieß im Mikrometer schon einen Fehler von etwas mehr als 7 Secunden hervorbringen.

- nach α als auch nach d, und errichte fobann bas Quadrat αβγδ, indem ich zugleich die Linien EE. FF. GG. HH verlangere.
- 3. Errichte ich über αβγδ, bas Quabrat ABCD, bis an beffen Seiten die Linien EE. FF. GG. HH verlangert fenn muffen.
- 4. Um dem Mikrometer die Rundung zu geben, beschreibe ich aus dem Mittelpuncte des Quadrates αβγδ, mit einem der Beite der Ocularröhre des Fernrohres entsprechenden halbmesser den Kreis wxyz.

Sabe ich nun biese Zeichnung genau mittelst einer sehr feinen Reißfeber und Tusche vollendet, so wird alles außer bem Quadrate ABCD befindliche Papier weg- und zugleich auch das innerhalb des Kreises wxyz befindliche ganz herausgeschnitten.

Die gange Zeichnung bat nun die Gestalt wie Fig. 9. Diefe Zeichnung wird nun auf bas grundirte Glas, wie oben gemelbet, befestiget, und gegen jebe mögliche Berrudung wohl versichert.

Man legt sodann ein richtiges kleines Lineal mit Hilfe einer Lupe nach und nach genau über die Linien EE. FF. GG. HH, und fährt sie mit der feinsten Rabirnadel durch den Grund bis auf das Glas nach, so entskeht innerhalb des eingeschnittenen Raumes wxyz das Mikrometer-Quadrat abyd.

film bie Größe ber nöthigen Rundung des Glases anzudeuten, fahrt man auch ben Kreis wxyz mit einer scharfen, etwas gröberen Nabel nach; und biese Kreisrundung wird erft nach vollendeter Legung mit dem Diamante nachgeschnitten, und bann noch genau nach ber Kreislinie zugeschliffen. Aus diefer Verfahrungsart wird jeder denkende Liebhaber fur andere Falle leicht felbft bas entsprechendfte Verfahren herausfinden.

6. 5.

Bon bem Dedfirniffe.

Mun mare bie Zeichnung bereits auf bem Glafe, und biefes jur Aegung vorgerichtet.

Jedoch ift es vor der Aetjung noch nothwendig, ber gemachten Beichnung genau nachzusehen, um jene Stellen, an welchen ber Aetgrund etwa beschädiget wurde, ober wo man sich vielleicht Fehler zu Schulden kommen ließ, vor ber Einwirkung bes Aetmittels zu sichern. — Bu diesem Zwecke ift nun ein schügender Ueberzug oder Decksirniß nothwendig, den ich mir auf folgende Art bereite:

In ein kleines Glaschen mit kurzem Salje (um bequem mit dem Pinsel eintunken zu konnen) thue ich

2 Theile reines Terpentinohl,

1 Theil feingestofenes Colophonium,

und laffe foldes fo lange an der Sonne, oder auf bem warmen Ofen fteben, bis fich letteres ganz aufgeloft hat. Ift dieser Firnif ganz durchsichtig, und an Farbe einem recht feurigen Weine ahnlich, so ift er zum Gebrauche fertig.

Ich nehme nun ein Stud Glas, lege eine halbe Mefferspige voll *) feinen Zinnober barauf, tunte einen Pinsel in bas Glaschen mit Deckstruiß, und menge auf bem Glase so viel Zinnober barunter, als nothwendig ift, bamit solcher gleich einer Farbe aus bem Pinsel fließt.

^{*)} Da bas Leberfluffige balb verhartet. fo nimmt man nur immer fo viel, ale man, fo lange ber Firnis kuffig ift, verarbeiten fann.

Diefer Firnif leiftet alles was man munichet, inbem fich mit felbem die garteften Striche machen laffen, und er noch überdieß die gute Eigenschaft befigt, bag er bald trocknet.

J. 6.

Bon bem Megen.

Sind alle Stellen, welche vor der Einwirfung bes Aehmittels geschütt bleiben follen, mit dem im vorherzgehenden Paragraphe beschriebenen Decksirnisse gedeckt, so ift nun nichts mehr übrig, als nur noch die Rückseite bes Glases vor der Einwirkung des Aehmittels zu schüken. Man überstreicht zu diesem Zwecke die ganze Rückseite der zu ähenden Glasplatte recht gut mit Balrath *), und so wie dieß geschehen ift, kann man nun zur Lehung selbst schreiten.

Das Aegen bes Glafes wird durch Fluffpathfaure **) entweder in tropfbarer Geftalt, oder in Gasform bewerk-ftelliget.

Da bie Bereitung ber tropfbaren Flußspathsaure ohne Unschaffung eines koftspieligen Upparates nicht nur nicht möglich, und selbst mittelst bessen noch sehr umtändlich ift, und bie Unwendung berselben jum Aegen überdieß noch viele Borsicht erfordert, um eine reine, fehlerfrepe Aegung it erzielen, so empfehle ich die Flußspathsäure in Dampfgestalt, deren ich mich bisher noch immer mit dem besten Ersolge bediente. Mein Versahren ist folgendes:

^{*)} Diefes Ueberftreichen muß falt vorgenommen werben, bamit nicht etwa burch bie Unwendung ber Marme bie garten Linien ber Beichnung burch bie leifeste Schmelgung bes Aeggrundes ausgefüllt und vertigt werben.

^{**)} Bon ben Reuerern Fluffaure genannt.

Ich ichutte in das Gadentwickelunge-Gefäß (S. 6 Fig. 6) bepläufig 2 Both (oder nach Berhaltniß der Größe der gut ägenden Platte etwas mehr oder weniger) feingestoßenen Blußspath, übergieße ihn mit so viel concentrirter Schwefelsaure, daß ein etwas dicker Brey daraus entsteht, setze das Gefäß auf eine gelinde, ziemlich dick mit Usche überssäte Gluth, und rühre den Brey mit einem Glasstangelchen (einer abgebrochenen Barometer- oder Thermomesterröhre) um.

So wie sich dicke weißliche Dampfe (von deren Ginathmen man sich wohl verwahren muß) zu entwickeln anfangen, hebt man das Gefäß von der Gluth ab, sest
es mitten auf den Boden des legkaftens, und schiebt nun
ben beweglichen Rahmen, auf welchem sich bereits die
auf dem Pappstücke mit der zu ägenden Seite unterwärts
gekehrt liegende Glasplatte befindet, bin und her,
so, daß die Dampfe an alle Stellen gut anschlagen, und
ihre Wirkung äußern können, welches man daran etz
kennt, wenn die radirte Zeichnung etwas gegen das Dunkel gehalten, bennahe weiß bestäubt aussieht.

Stellen, welche tief geagt werden follen, überfahrt man vor ber Metjung mit einem in Baffer getauchten und wieder gelinde ausgebrudten, reinen haarpinfel.

Ben Uegung febr fein erscheinen follender Linien (als 3. B. eines Mikrometers) geht aber bieß nicht an, weil bie Linien, burch eine Glaslinfe angeseben, gegahnt, schartig ober ungleich erscheinen, und daher ihrem Zwecke nicht entsprechen wurden.

Im Gegentheile muffen Linien, welche febr fein ericheinen follen, nur einer febr burgen Alegung ausgefest werben. Saben alle Linien das erforderliche Unsehen, so ift bas Geschäft bes Megens vollendet; und es handelt sich nur noch um die Reinigung des geätten Glases.

6. 7.

Bon ber Reinigung ber geagten Platte.

So wie die Aegung vollendet ift, wird die Glasplatte in einiger Entfernung über einem gelinden Roblenfeuer erwarmt, und auf die grundirte Flace etwas Terpentin-bhl getropfelt, das mit Hilfe der Warme sowohl den Aeggrund, als den Deckfirniß sogleich auflöset; so, daß der ganze Grund mit einem linden, reinen, leinenen Lappen leicht abgenommen werden kann *).

Wenn gleich die Platte vollkommen gereinigt zu seyn scheinet, ift es boch Sicherheit halber rathsam, noch einige Mahle Terpentinohl aufzutröpfeln, die ganze Flache mit einem noch ungebrauchten Lappen abzureiben, und bann bas Fett bes Terpentinohls mit löschpapier vollends von ber Platte wegzuschaffen.

Die mit Balrath überstrichene Rudfeite wird ebenfalls erwarmt, zuerst mit einem Lappen, und bann mit Löschpapier gereiniget. Bur ganzlichen Reinigung überreibt man benbe Seiten bes Glases mit bidem Seifenschaum, spult sie mit Baffer ab, und trodnet sie mit Löschpapier auf.

Bulegt überftaubt man benbe Seiten mit feiner Kreibe, ober auch mit Trippel, und vollendet auf biefe Urt bas Geschäft ber Reinigung.

^{*)} Bur vollkommenen Reinigung ber Platte find mehrere Lappen erforberlich; fo wie mehrmahliges Auftröpfeln bes Terpentinohles.

§. 8.

Borfichteregein. .

Dbmobl ber legfaften vor ben ber Lunge fchablichen Dampfen ziemlich fichert, fo finde ich bennoch nothig, angebenden Liebhabern zu rathen:


- 1. Benm Meten eine folche Stellung zu mablen, daß fie die Zugluft im Ruden haben, und die Dampfe, die mahrend dem Metgeschäfte etwa entweichen, von ihrem Ungesichte weggeführet werden.
- 2. Bur Norsicht, so oft sie genothigt find, ben ber der Aegung ausgesetten Platte nachzuseben, ober bas Gasentwickelungs-Gefaß auf die Gluth ober in ben Aegkaften zu bringen, ein zusammengebaltes, reines Tuch in den Mund zu nehmen.
- 3. Während bem Uegen die Sande burch leberne Sandesichuhe ju ichugen, weil die mit der haut in Beruherung kommenden Dampfe ein außerst unangenehmes Jucken erregen.

Shlußwort.

Somit glaube ich, ben Freunden des Naturstudiums in zwar gebrangter, aber bundiger Rurze, ohne Borbeshalt den Weg gewiesen zu haben, verschiedene Upparate, die sonst mit nicht unbedeutenden Kosten angeschafft wersden muffen, und bennoch den Bunschen oft nicht ententsprechen, sich selbst zu verfertigen.

Inhaltsangeige.

Erfte	r Ai	fcn	itt.		
Bon ben jum Megen a	uf G	las geh	örigen	Mater	ialien
min a a na Lunda	2Berf	jeugen.	030		
** ***		Y 10.		4.	Seite
S. 1. Bon bem Metgrunde,			- 9	•	6
5. 2. Bon ber Ermarmung	seplatt	в .	•	•	9
S. 3. Bon bem Zampon o	ber I	upfballe	n .		10
§. 4. Bon ber Bachefadel			•		11
5. 5. Bon ben Rabirnabeli	1 .	•		•	11
§. 6. Bon bem Gasentwick	elungs	= Gefaf	ie .	•	13
5. 7. Bon bem Megtaften		•	•	•	13
4N-				•	
Zweyti	er A	plyi	ritt.		
Bon bem gu bearbeitenb	en M	aterial	unb 1	ber Bet	jand=
	besf				
S. 1. Bon ber Bahl bes (Blases				15
5. 2. Bonibem Muftrage bi		grunbee			16
5. 3. Bon bem Ginfchmarg	en ber	grunbi	rten Pl	atte	20
5. 4. Bon bem Uebertrage.					22
5. 5. Bon bem Dedfirniffe					27
S. 6. Bon bem Megen					28
5. 7. Bon ber Reinigung !	er ged	isten D	latte		30
§. 8. Borfichteregeln .			•		31



Österreichische Nationalbibliothek







